

Monteringsvejledning til rillepanelsvægge

1. Skru den ene side af aluminiumsrammen
2. Skinner/riller kan nu tages ud via siden. Tag de skinner ud, hvor der skal laves huller
3. Lav hullerne forsigtigt i rillerne. Vi forslår at lave 2 huller i toppen (ex anden række rille) og 2 i bunden for bedst stabilitet.
4. Løft rillepanelsvæggen op og brug hullerne til at markere, hvor i væggen der skal bores huller, Husk et vaterpas så den hænger lige!
5. Bor hullerne i markeringerne
6. Løft væggen op og skru skrueerne i de tilpassede huller
7. Skinner sættes ind via siden
8. Siden på aluminiumsrammen skrues på plads
9. Nu skulle du gerne have en stabil rillepanelsvæg klar til brug 😊